

OPERATION

1. Take your Vollara® Rechargeable FreshAir Mobile unit out of the shipping carton and remove all protective materials.

CAUTION: Read manual carefully for proper use and optimal operation.

CHARGING THE UNIT

The Vollara® Rechargeable FreshAir Mobile unit can be charged via a USB 2.0 or 3.0 port or using the included 120 VAC to 5 Volt DC adapter.

1. Connect the USB cable to the unit
2. Connect the USB cable to a USB port or the USB adapter
3. The Red (charging) LED will illuminate while the battery is charging
4. Once fully charged, the Red (charging) LED will turn off

CONGRATULATIONS!

You are now set up to receive the benefits of your Vollara® Rechargeable FreshAir Mobile.

OPERATING THE UNIT

The Vollara Rechargeable FreshAir Mobile unit can be powered three ways:

1. Internal Rechargeable Battery
2. Direct connection to USB 2.0 or 3.0 port
3. 5 Volt DC adapter

NOTE: The unit can still be operated while the battery is recharging from a USB or USB adapter. Operating the unit while charging the battery will increase the charge time.

To operate the Vollara Rechargeable FreshAir Mobile unit:

ON / OFF: When pressed, the unit will power on or off. The green (Power) LED will illuminate when the unit is operating.

TIMER: When pressed, the Timer turns on for 2 or 4 hours, then turns off. The 2H or 4H LED will illuminate when the Timer is on. To stop the Timer, press the Timer button until neither LED is illuminated.


OFF: When the unit is off, no LED lights are illuminated.



**READ MANUAL CAREFULLY FOR PROPER USE
AND OPTIMAL OPERATION**

www.vollara.com/manuals





UTILISATION

1. Sortir l'appareil Vollara® Rechargeable FreshAir Mobile de son carton d'expédition et retirer tous les matériaux d'emballage.

ATTENTION: Lire attentivement le manuel afin d'utiliser correctement l'appareil et d'assurer son fonctionnement optimal.

RECHARGE DE L'APPAREIL

L'appareil Vollara Rechargeable FreshAir Mobile peut être chargé via un port USB 2.0 ou 3.0 à l'aide de l'adaptateur de charge (120 Vca à 5 Vcc) inclus.

1. Brancher le câble USB à l'appareil
2. Brancher le câble USB à un port USB ou à l'adaptateur USB
3. Le voyant lumineux rouge (en charge) s'allume pendant la charge de la batterie (voir ci-dessous)
4. Une fois la batterie complètement chargée, le voyant rouge (charge) s'éteint (voir ci-dessous)

FÉLICITATIONS!

Vous êtes maintenant prête à bénéficier des avantages de votre appareil Vollara Rechargeable FreshAir Mobile.

UTILISATION DE L'APPAREIL

Le Vollara Rechargeable FreshAir Mobile peut être alimenté en courant de trois manières:

1. Batterie interne rechargeable
2. Branchement direct à un port USB 2.0 ou 3.0
3. Adaptateur 5 Vcc

REMARQUE: Il est toujours possible d'utiliser l'appareil pendant la charge de la batterie à partir de l'adaptateur USB ou d'un port USB. Cependant, la charge prend plus de temps si l'appareil est utilisé pendant la charge de la batterie.

Mise en marche de l'appareil Vollara Rechargeable FreshAir Mobile :

ON/OFF (Marche/Arrêt): Ce bouton met en marche ou arrête l'appareil. Le voyant vert (Marche) s'allume lorsque l'appareil est sous tension.

TIMER (Minuterie): Ce bouton active la minuterie pendant 2 ou 4 heures, délai au bout duquel l'appareil s'éteint. Le voyant 2H ou 4H s'allume lorsque la minuterie est activée. Pour arrêter la minuterie, appuyer sur le bouton Timer (Minuterie) jusqu'à ce que les deux voyants lumineux soient éteints.

OFF (Arrêt): Lorsque l'appareil est éteint, aucun voyant n'est allumé.



LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL AFIN D'UTILISER CORRECTEMENT L'APPAREIL ET D'ASSURER SON FONCTIONNEMENT OPTIMAL

www.vollara.com/manuals

